

# TE-3型・HM-4AX型・HM-5AX型



TE-3 型



HM-5AX 型



HM-4AX 型

## 特長

- TE-3 型は局所部や狭い場所で段差のある検査物等に最適です。
- TE-3 型はご要望により極間の長さおよび足の長さを変えられます。
- HM-4AX・HM-5AX 型は、一度に広い範囲の探傷や溶接部の探傷に最適です。
- HM-4AX・HM-5AX 型は、回転磁場方式を採用していますので、欠陥の方向に左右されずに探傷が行えます。
- どの機種も国内外問わず、幅広くお使い頂いております。
- 使用される環境により、電圧および周波数を選択ください。
- 200V仕様も製作可能です。

 栄進化学株式会社

<http://www.eishinkagaku.co.jp/>

## TE-3 型

電源	AC100V~115V (200V仕様も製作可能) 50/60Hz (選択)
起磁力	約 1150AT
寸法	約 300mm (W) × 45mm (D) × 55-75mm (H)
重量	約 1.6Kg

## HM-4AX 型

電源	AC100V~115V (200V仕様も製作可能) 50/60Hz (選択)
起磁力	約 2400AT×2
有効探傷幅	80mm
重量	約 4Kg
繰返し使用率	5秒通電 5秒休止

## HM-5AX 型

電源	AC100V~115V (200V仕様も製作可能) 50/60Hz (選択)
起磁力	約 3500AT×2
有効探傷幅	100mm
重量	約 8Kg
繰返し使用率	5秒通電 5秒休止

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 取扱上の注意事項

- 仕様以外の電源電圧にて、使用されますと火傷や本体の変形の恐れがあります。
- 仕様以外の周波数にて、使用されますと火傷や本体の変形の恐れがあります。
- 長時間連続通電されますと、火傷や本体の変形の恐れがあります。
- 高温多湿な場所に置いたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 本品の分解・改造は絶対にしないで下さい。



素材を、製品を、そして環境を守る

**栄進化学株式会社**

<http://www.eishinkagaku.co.jp/>

本社	〒105-0021 東京都港区東新橋 1-2-13 川岸会館	TEL 03-3573-4235	FAX 03-3573-4230
茨城工場	〒303-0043 茨城県常総市内守谷 4689-1	TEL 0297-27-9507	FAX 0297-27-9508
開発技術センター	〒277-0871 千葉県柏市若葉 6-283	TEL 04-7131-0911	FAX 04-7131-5799
東日本営業所	〒277-0871 千葉県柏市若葉 6-283	TEL 04-7131-5674	FAX 04-7131-5799
川崎営業所	〒210-0805 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 13-5	TEL 044-233-4351	FAX 044-233-5295
名古屋営業所	〒464-0858 愛知県名古屋市中区千種区千種 3-28-14	TEL 052-741-8851	FAX 052-741-8867
大阪営業所	〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生 2-3-30	TEL 06-6931-9058	FAX 06-6931-1705
広島営業所	〒730-0047 広島県広島市中区平野町 3-33 川岸ビル	TEL 082-243-1532	FAX 082-243-1598

※茨城工場は、ISO 9001:2000 を認証取得

※改良の為予告なしに仕様を変更する場合があります。